

Vedlikehold, rengjøring og bytte av filter

Fjern innvendig dekslet ved å trekke det forsiktig rett ut, hold gjerne imot mot den innvendig rammen! Filteret kan nå tas ut av innvendig ramme.

Bytt eller vask filteret, sett det inn igjen og påse at filteret plasseres slik at det passer i åpningen i rammen. Sett innvendig deksel tilbake på plass.

NB: Påse at dekslet sette tilbake i åpen stilling, ('låst' i åpen posisjon, med ca 1 cm åpen spalte rundt hele dekslet, se også tekst på innsiden av deksel!)



Det sorte standardfilteret (klasse G3) kan vaskes skånsomt for hånd, krystes under springen, tørkes og settes tilbake. Det bør rengjøres 3-4 ganger i året, eller ved behov. Etter ca. 3-4 år bør filteret byttes.

Inne i dekslet står angitt bestillingsnummer for filter.

Bestille filter



Standard filter (klasse G3)
Best.nr: 037 214

3 – pakning
Type 9/FIB – 3R



Pollenfilter (klasse F5)
Best.nr: 039 004

3 – pakning
Type 9/FIB-P

Filter kan bestilles via: www.lunos.no